



# Disney

41147



**WARNING:** CHOKING HAZARD.  
Small parts. Not for children under 3 years.




[LEGO.com/disney](https://www.LEGO.com/disney)

Disney  
**FROZEN**


1



2



3



4






## **AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT.**

Contient des petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.



## **ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA.**

No recomendado para niños menores de 3 años. Contiene piezas pequeñas.






+




1




2



3



4





1x



1x



5x



1x

1



2




3




4





1x

1






1x



1x

2








2x




2x

3





4






2x



2x

5




2x



2x


6





1x


7





2x

8




1x



1x

9






2x




2x

# 10






11




12







13








14




15





1x

16




18



1x

17




1x




2x

18





19



20



1x

20



1x



2x

21






2x



1x

22






1x

23



2x

24






3x

25





24




2x


26








1







1x

2







3




4





2x


5






1x

6



2x


7





2x


8





2x

9





1x




1x

10







11




12









13




1



2



3






1x



2x

14








2x

17





2x




2x




18




2x




# 19





1x

20






1x



2x


21






 $2x$ 


22



1x

23






1x


24




1x


25








26






27






28




29








2x

30






31



32





33







2x  
4613256



1x  
4121932



2x  
4611700



1x  
6047220



2x  
302201



2x  
6135500



1x  
6089574



1x  
6175288



2x  
6156667



1x  
4143254



1x  
302001



2x  
6135286




1x  
6093469



1x  
346001



1x  
6138699



1x  
4503008



2x  
4114026



1x  
4524449



1x  
4114084



2x  
6181752



2x  
4114077



1x  
4113233



2x  
4113916



1x  
4113993



1x  
6065839



2x  
614126



2x  
287724



1x  
4625027



1x  
6175197



2x  
4565388



2x  
4107758



2x  
302028



3x  
303428



2x  
4507311



4x  
6141593



2x  
6163292



2x  
6137762



1x  
6137765



1x  
6022032



6x  
6170307



3x  
6170298



1x  
4651898



2x  
6170572



10x  
4651231



1x  
4651232



1x  
6106193



2x  
6069887



2x  
6083975



2x  
4529247



1x  
6097501



1x  
6174640



1x  
6101044



1x  
6134262



1x  
6175187



1x  
6174279



1x  
626440



2x  
4119482



7x  
4163917



3x  
4667222



6x  
4124073



2x  
3006844



5x  
3005747



4x  
4183133



2x  
4244627



2x  
6092591



4x  
4216581



2x  
6071274



1x  
6139435



2x  
4211149



1x  
4211150



2x  
4211200



2x  
4211221



1x  
6050918



1x  
6174242



1x  
4211225



3x  
4221590



1x  
4655611



**Customer Service**

Kundenservice

Service Consommateurs

Servicio Al Consumidor

LEGO.com/service or dial



00800 5346 5555 :

1-800-422-5346 :





Disney  
**FROZEN**

Disney  
**MOANA**

Disney  
**Whisker Haven**

Disney  
**PRINCESS**

**LEGO**

Disney

© Disney ■ 41148

■ 41147

■ 41144

■ 41143

■ 41150

■ 41149

■ 41167

■ 41165





Disney



[LEGO.com/disney](http://LEGO.com/disney)

Disney

5-12

Disney  
PRINCESS



© Disney

5-12



Friends



7-12



DC SUPER HERO GIRLS  
and all related characters and  
elements © & TM DC Comics and  
Warner Bros. Entertainment Inc. (s17)  
WB SHIELD: TM & © WBEI (s17)

7-12



ELVES



# WIN

GO TO [WWW.LEGO.COM/PRODUCTFEEDBACK](http://WWW.LEGO.COM/PRODUCTFEEDBACK) AND  
GIVE US YOUR SHORT **FEEDBACK** ABOUT THIS  
LEGO® SET FOR A CHANCE TO WIN  
A COOL LEGO PRIZE.

Terms & Conditions apply



## LEGO.com/productfeedback

### GEWINNE



Erzähle uns auf  
[www.LEGO.com/productfeedback](http://www.LEGO.com/productfeedback)

etwas über die Erfahrungen, die du mit  
diesem LEGO® Set gemacht hast, und  
sichere dir die Chance auf einen coolen  
LEGO Preis!

Es gelten die Teilnahmebedingungen

### GAGNE



Rends-toi sur  
[www.LEGO.com/productfeedback](http://www.LEGO.com/productfeedback)

et donne-nous quelques commentaires sur  
ce produit LEGO® pour avoir une chance  
de gagner un prix LEGO !

Voir Conditions Générales

### GANAN



Visita  
[www.LEGO.com/productfeedback](http://www.LEGO.com/productfeedback)

y envíanos tu opinión acerca de este set  
LEGO®. ¡Participarás en el sorteo de un  
premio LEGO!

Términos y Condiciones aplicables

### 获取奖品



登录  
[www.LEGO.com/productfeedback](http://www.LEGO.com/productfeedback)

给出关于此乐高®套装的简短反馈，  
就有机会获得炫酷乐高奖品

《条款及条件》适用

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/son des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group. ©2017 The LEGO Group.